

Falkenløwe



Specialist i materialer
til renovering af
historiske bygninger

Ihr Spezialist für
Traditions-Baustoffe

PFLEGE-ANWEISUNG - Spezialreiniger

**Für Reinigung und Pflege von echten handgemachten
luftgetrockneten kohlegebrannten Fußbodenplatten.**

Wenn der Fußboden sehr unsauber erscheint, empfehlen wir eine tiefgehende Reinigung mit Falkenløwe Spezialreiniger.

Der Fußboden wird wie folgt gereinigt: Der Fußboden wird angefeuchtet und danach mit unverdünntem Spezialreiniger geschrubbt. Nach dem Schrubben bitte laufend aufwischen, da der Spezialreiniger nicht in längerer Zeit auf dem Boden liegen darf.

Den Fußboden mit reinem Wasser überwischen, wonach der Fußboden mit Falkenløwe Naturseife gewaschen wird, mit folgendem Mischverhältnis:

10 Liter Warmes Wasser
2 Deziliter Falkenløwe Naturseife

Der Fußboden soll mit reichlichem Seifenwasser gedeckt sein, geschrubbt werden und wieder aufgewischt werden.

Das Wasser muß oft gewechselt werden (ungefähr nach jeden 5-10 m²). Der Fußboden kann mit schmutzigem Wasser nicht zufriedenstellend gereinigt werden.

Bitte waschen Sie den Fußboden 2-mal nacheinander, mit wenigen Stunden Intervall. Der Fußboden darf nicht zwischen den Behandlungen benutzt werden.

Hiernach wird künftig mit Naturseife nach Bedarf gewaschen.

Die Reinigung mit Spezialreiniger soll höchstens jedes 2.-3. Jahr gemacht werden. Nach jeder Reinigung mit Spezialreiniger muss mit Steinöl nachbehandelt werden. (Siehe Blatt Steinöl)

Bei weniger Verschmutzung kann Falkenløwe Superreiniger eingesetzt werden. (Siehe Blatt Superreiniger)

Wir empfehlen, dass die normale Pflege mit Naturseife erfolgt. (Siehe Blatt Naturseife)