

Falkenløwe



Specialist i materialer
til renovering af
historiske bygninger
Ihr Spezialist für
Traditions-Baustoffe

PFLEGE-ANWEISUNG - Steinöl

**Für Reinigung und Pflege von echten handgemachten
luftgetrockneten kohlegebrannten Fußbodenfliesen.**

Der Fußboden soll von Staub, Sand und Dreck gereinigt werden. Bevor man mit der Pflege anfängt, soll der Fußboden vollkommen trocken sein.

Falkenløwe Steinöl wird mit einer weichen Streichbürste o.ä. auf die Fliesen aufgetragen, bis der Fußboden gesättigt ist und in Steinöl schwimmt. Eventuell noch mal wiederholen, wenn der Boden viel aufsaugt.

Am nachfolgenden Tag, soll der Fußboden mit Falkenløwe Naturseife geschrubbt werden. Bitte folgendes Mischungsverhältnis anwenden:

*10 Liter Warmes Wasser
2 Deziliter Falkenløwe Naturseife*

Das Wasser muß oft gewechselt werden (ungefähr nach jeden 10. m²). Der Fußboden kann mit schmutzigem Wasser nicht zufriedenstellend gereinigt werden.

Bitte waschen Sie den Fußboden 2-mal nacheinander, mit wenigen Stunden Intervall. Der Fußboden darf nicht zwischen den Behandlungen benutzt werden.

Hiernach wird künftig mit Naturseife nach Bedarf gewaschen.