

# Falkenløwe



Specialist i materialer  
til renovering af  
historiske bygninger

Ihr Spezialist für  
Traditions-Baustoffe

## Fugen

1. Bei einer Reparatur von alten Fugen müssen die losen Teile und Partikel sorgfältig entfernt werden. Außerdem empfehlen wir, dass man 2½-mal die Höhe der Fuge auskratzt.
2. Vor dem Ausfugen gründlich die Fuge mit Falkenløwe Kalkwasser bewässern, z.B. mit einem Pinsel oder einer Spritze, damit die bestmögliche Haftfähigkeit geschaffen wird. Immer nur kleine Flächen auf einmal bewässern, indem beim fugen die Fuge vom Kalkwasser noch nass sein soll (Nass in Nass arbeiten). Falkenløwe Kalkwasser ist auf einem 6-jährigen Sumpfkalk gezogen und hat daher eine sehr gute Haftfähigkeit.
3. Darf nur bei Temperaturen von über +5° verarbeitet werden. Die Temperatur muss mindestens 1 Woche +5° sein.
4. Das Material muss frostfrei Lagern.

Für Reparaturfugen empfehlen wir einen Nassmörtel (Falkenløwe Kirchenmörtel ó Typ Quarzsand oder Bergsand ó je nach Objekt.)

### Mischungsverhältnis:

6 Teile Falkenløwe Kirchenmörtel

1,5-2 Teile Falkenløwe natürlicher Hydraulischer Kalk

Falkenløwe Kalkwasser nach Bedarf.