

# Falkenløwe



Specialist i materialer  
til renovering af  
historiske bygninger

Ihr Spezialist für  
Traditions-Baustoffe

## KALKEN/WEISSEN EINER WAND DRAUSSEN UND DRINNEN

Bevor man mit dem Weißen/Kalken anfängt, muss die Wand gründlich gereinigt werden - alle kleinen losen Partikel müssen entfernt werden.

Als Grundierung wird die Wand mit Falkenløwe Kalkwasser gut vorgehässt. Die Grundierung kann zum Beispiel mit einer Weißbürste/Streichbürste vorgenommen werden oder mit einem Zerstäuber.

Die Sumpfkalkmilch wird mit einem Kalkpinsel aufgetragen, wonach man die Wand ca. 24 Stunden lang trocknen lässt. Vor dem nächsten Weißen muss die Wand mit Kalkwasser - wie vorher - behandelt werden, jedoch nur mit dem Zerstäuber.

Den Wechsellvorgang mit dem Kalkwasser und dem Weißen 3- bis 5-mal nach Wunsch und Bedarf vornehmen.

Das Mischverhältnis ist wie folgt:

1. Mal:	1 Teil Wasser	10 Teile Sumpfkalk
2. Mal:	1 Teil Wasser	5 Teile Sumpfkalk
3. Mal:	1 Teil Wasser	5 Teile Sumpfkalk

u.s.w.

Es ist wichtig, dass die Konsistenz dünn ist. Ob die Konsistenz richtig ist, kontrolliert man am besten, indem man einen Finger in das Milchwasser hineinsteckt. Bleibt ein hauchdünner Film am Nagel hängen, ist die Konsistenz richtig.