

# Falkenløwe



## Verlegung, Reinigung und Pflege von Falkenløwe Fußbodenplatten

Specialist i materialer  
til renovering af  
historiske bygninger  
Ihr Spezialist für  
Traditions-Baustoffe

### Verlegung mit einem Fliesenkleber:

Die Fußbodenplatten müssen mit einer Bürste von Staub und evtl. anderen Unreinheiten sauber gemacht werden. Der Estrichboden muß trocken sein und auch gründlich gereinigt werden.

Nach beendeter Reinigung werden die Fußbodenplatten mit einem Fliesenkleber auf den Estrichboden geklebt. Bitte nur einen Fliesenkleber, der für stark saugende Fußbodenplatten geeignet ist, verwenden. Bitte beachten Sie, dass Sie einen groben Spachtel anwenden, damit genug Spachtelmasse aufgetragen wird, so dass man die Fußbodenplatten zurecht schieben kann.

Nach 1-2 Tagen kann man dann die Fußbodenplatten mit erdfeuchtem Mörtel fugen. Hier empfehlen wir, dass man Falkenløwe Kirchmörtel, der mit Hydraulischem Kalk vermischt wird, anwendet. Die Fugen müssen mit Kalksinterwasser vor dem Fugen vorgensäst (angefeuchtet) werden. Die Fußbodenplatten dürfen nicht geschlemmt werden.

Nach 2-4 Tagen kann man den Kalk-Film von den Fußbodenplatten mit Falkenløwe Spezialreiniger oder ähnlichem Material, das nicht die Fugen zerstört, reinigen.

### Verlegung mit Kirchenmörtel:

Der trockene Estrichboden muß zuerst gründlich gereinigt werden. Danach wird der Estrich mit Kalkwasser vorgensäst, hier bitte darauf achten, daß man nur wenige m<sup>2</sup> vornässt - die man auch sofort bearbeiten kann - damit der Estrich nicht anfängt zu trocknen.

Der Mörtel wird im Zwangsmischer - ca. 4-7 Minuten - nach folgendem Mischverhältnis vermischt:

*6 Teile Mörtel  
1,5-2 Teile Hydraulischer Kalk  
Kalkwasser je nach Bedarf*

Nachdem der Mörtel im Zwangsmischer gründlich vermischt worden ist, wird dieser auf dem Estrich in der gewünschten Dicke aufgetragen, jedoch min 3,5 cm. Hier auch nur wenige m<sup>2</sup> nacheinander verarbeiten. Bevor die Fußbodenplatten im Mörtelbett verlegt werden, tauchen Sie diese bitte kurz in Leitungswasser ein. Das Wasser soll öfters gewechselt werden.

Nach dem Verlegen werden die Fugen ausgefüllt.

### Eventuelle Abdeckung:

03.2008

Falkenløwe  
Løntoft 9  
DK-6400 Sønderborg  
www.falkenloewe.dk el. com  
Tlf. +45 74 48 54 38  
0461 97 87 999  
0381 12 11 421  
Fax +45 74 48 67 22

Den Danske Bank  
DK-Sønderborg  
Kto.-Nr. 4730-134533

Den Danske Bank  
D-Hamburg  
BLZ 20320500  
Kto.-Nr. 4989021990

# Falkenløwe



Nur mit Papppe oder anderem luftdurchlässigem Material abdecken. Auf keinem Fall für die Abdeckung Plastikfolie verwenden. Die Kanten dürfen nicht zugeklebt werden.

Specialist i materialer  
til renovering af  
historiske bygninger  
Ihr Spezialist für  
Traditions-Baustoffe

## Reinigung und Pflege:

Der stark beschmutzte Fußboden wird wie folgt gereinigt: Der Fußboden wird angefeuchtet und danach mit unverdünntem Spezialreiniger geschrubbt. Nach dem schrubben bitte laufend aufwischen, da der Spezialreiniger nicht in längerer Zeit auf dem Boden liegen darf.

Den Fußboden mit reinem Wasser überwischen, wonach der Fußboden auf 2 verschiedene Weisen gepflegt werden kann:

Der nicht so stark beschmutzte Fußboden wird mit Falkenløwe Naturseife gereinigt. Danach die Pflegeanweisungen benutzen.

**1. Steinöl** Vor der Pflege soll der Fußboden vollkommen trocken sein. Falkenløwe Steinöl wird mit einer weichen Streichbürste o.ä. auf die Fliesen aufgetragen, bis der Fußboden gesättigt ist und in Steinöl schwimmt.

Am nachfolgenden Tag soll der Fußboden mit Falkenløwe Naturseife geschrubbt werden. Bitte folgendes Mischungsverhältnis anwenden:

*10 Liter Warmes Wasser  
2 Deziliter Falkenløwe Naturseife*

Das Wasser muß oft gewechselt werden (ungefähr nach jeden 10 m<sup>2</sup>). Der Fußboden kann mit schmutzigem Wasser nicht zufriedenstellend gereinigt werden.

Bitte waschen Sie den Fußboden 2-mal nacheinander, mit wenigen Stunden Intervall. Der Fußboden darf nicht zwischen den Behandlungen benutzt werden.

Hiernach wird künftig mit Naturseife nach Bedarf gewaschen.

**2. Naturseife** - Bevor Anfang der Pflege, soll der Fußboden vollkommen trocken sein.

Der Fußboden soll mit Falkenløwe Naturseife geschrubbt werden, nach folgendem Mischungsverhältnis:

*10 Liter Warmes Wasser  
2 Deziliter Falkenløwe Naturseife*

Das Wasser muß oft gewechselt werden (ungefähr nach jeden 10 M<sup>2</sup>). Der Fußboden kann mit schmutzigem Wasser nicht zufriedenstellend gereinigt werden.

Bitte waschen Sie den Fußboden 2-mal nacheinander, mit wenigen Stunden Intervall. Der Fußboden darf nicht zwischen den Behandlungen benutzt werden.

Hiernach wird künftig mit Naturseife nach Bedarf gewaschen.

03.2008

Falkenløwe  
Løntoft 9  
DK-6400 Sønderborg  
www.falkenloewe.dk el. com  
Tlf. +45 74 48 54 38  
0461 97 87 999  
0381 12 11 421  
Fax +45 74 48 67 22

Den Danske Bank  
DK-Sønderborg  
Kto.-Nr. 4730-134533

Den Danske Bank  
D-Hamburg  
BLZ 20320500  
Kto.-Nr. 4989021990